

Схема подключения ККБ к испарителю для работы только в режиме охлаждения

